Прайс-лист ноябрь 2026

ЛифтVision **zakaz@liftkazan.ru**

тел. **8(800)201-60-72**

ver.11.2026

Прайс-лист на оборудование LKDS ноябрь 2026г.

№ / ПП	Наименование	Артикул (ЛНГС)	Цена без НДС	Описание
	Диспетчерский Комплекс "ОБЬ" на базе Лифтовых блоков 7.2 и 7.3			
1.1	Лифтовой блок 7.2 (все исполнения)	465213.270-xxx	**18410**	Готовый комплект для диспетчеризации лифта. Подключается непосредственно к компьютерной сети Ethernet (Internet) или Wi-Fi. Передает данные о работе лифта в диспетчерский пункт. Обеспечивает цифровую переговорную связь с диспетчерским пунктом из машинного помещения, с крышей кабины и кабиной. Выпускается под определенную станцию управления лифтом/контроллер.
1.2	Лифтовой блок 7.3 (все исполнения)	465213.27**6**-xxx	**19330**	Готовый комплект для диспетчеризации лифта. Подключается непосредственно к компьютерной сети Ethernet (Internet), Wi-Fi или **4G LTE**. Передает данные о работе лифта в диспетчерский пункт. Обеспечивает цифровую переговорную связь с диспетчерским пунктом из машинного помещения, с крышей кабины и кабиной. Выпускается под определенную станцию управления лифтом/контроллер.
1.3	*Устройство переговорное 7.2 (на крышу кабины, SD-карта в комплекте)**	*465213.270.500*	***5900***	*УП-2. Обеспечивает цифровую переговорную связь на крыше кабины. Подключается к Лифтовому блоку 7.2 по шине CAN или Wi-Fi. Имеет встроенную SD-карту для записи звуковых файлов, фоновой музыки и т.п.* ***Входит в комплект Лифтового блока 7.2. и 7.3***
1.3.1	Устройство переговорное 7.2 (в приямок лифта)	465213.270.500-02	**5660**	УП1. Обеспечивает цифровую переговорную связь в приямке. Подключается к Лифтовому блоку 7.2 по шине CAN или Wi-Fi. Устанавливается в приямке для обеспечения ремонтной связи в приямке и связи в режиме ППП. Не входит в комплект Лифтового блока 7.2.
1.4	Переговорное устройство ПУЭП-Н (накладное)	465213.300.300	**2460**	Подключается к устройству переговорному 7.2 в приямке. Устанавливается на этаже входа пожарных подразделений. Применяется для связи в режиме ППП. Антивандальный корпус из нержавеющей стали.
1.5	Переговорное устройство ПУЭП-В (встраиваемое)	465213.300.600	**2950**	Переговорное устройство ПУЭП-В (встраиваемое) предназначено для использования совместно с лифтовым блоком 7.2 или концентратором 7.2 с целью обеспечения цифровой двухсторонней переговорной связи между местом установки устройства и оператором, контроля датчиков типа «сухой контакт» и управления выходом.
1.6	Выносной модуль управления	465213.270.800-01	**5650**	Предназначен для установки в лифтах без машинного помещения в самых компактных станциях управления. Подключается к лифтовому блоку 7.2 по шине CAN.
1.7	Адаптер беспроводной для CAN	465213.273	**3080**	АБ CAN предназначен для подключения мобильных устройств по беспроводному интерфейсу к шине CAN, используемой в системах на базе платформы 7.2. Устройство транслирует пакеты данных между беспроводным интерфейсом и шиной CAN.
1.8	Система связи лифта цифровая	465213.270.850-10	**14530**	Предназначена для обеспечения на лифте: Внутренней переговорной связи с квалифицированным персоналом, отвечающим за освобождение (эвакуацию) (п.5.2.6.6.2 ГОСТ 33984.1-2016); Переговорную связь с обслуживающим персоналом** (пп.5.12.3.1, 5.2.1.6 ГОСТ 33984.1-2016) **Примечание: при наличии лифтового блока
1.9	Система связи лифта цифровая. Перевозка пожарных подразделений.	465213.270.850-11	**17030**	Предназначена для обеспечения на лифте: Внутренней переговорной связи с квалифицированным персоналом, отвечающим за освобождение (эвакуацию) (п.5.2.6.6.2 ГОСТ 33984.1-2016); Переговорную связь с обслуживающим персоналом** (пп.5.12.3.1, 5.2.1.6 ГОСТ 33984.1-2016) Переговорной связи в режиме "Перевозка пожарных подразделений" (п.5.9 ГОСТ 34305-2017) **Примечание: при наличии лифтового блока
1.10	Магнитный пускатель (контактор) **ПМ12-040150** 40а 220в (Россия, Кашин)	ПМ12-040150	**3350**	Предназначен для отключения электропитания лифта. Напряжение катушки пускателя 220 В.
1.11	Комплект модернизации ЛБ (исполнения, кроме релейного)	465213.160.500-xxx	**3380**	Предназначен для изменения исполнения Лифтового блока при замене станции управления лифтом. Устанавливается в Лифтовые блоки 6.0, 6.1 Pro, 7.2.
1.12	Сервисный ключ механика	465213.043	**770**	Один на механика. Необходим для разрешения подачи электропитания на лифт. Обеспечивает идентификацию обслуживающего персонала. Красный светодиод.
1.13	Сетевой адаптер 220В/ -24В 2А (блок питания 24в)	ИП24	**1120**	Применяется совместно с Лифтовым блоком 7.2 и Концентратором 7.2. Необходим для обеспечения стабильного электропитания большого количества устройств на шине CAN: АПУ - 2Н, ЭПУ 7, АСК16, АТУ8х2 и т.п.
1.14	Адаптер ModBUS TCP/RTU	465213.274	**5230**	Предназначен для передачи информации о лифте по протоколу ModBUS RTU и ModBUS TCP через интерфейс RS-485 и TCP-IP.
1.15	E-line адаптер	465213. 275	**4150**	Предназначен для удаленного подключения устройств к локальной компьютерной сети (Ethernet) по 2-х проводной линии. Позволяет расширить локальную сеть без прокладки дополнительных проводов, по уже существующей 2-х проводной линии, обеспечивает связь на расстоянии до 300 метров. Напряжение питания от 5 до 24В постоянного тока.
1.16	*Модуль переговорной связи МПС-05**	*465213.099.400-05*	***850***	*Предназначен для обеспечения переговорной связи между кабиной лифта и диспетчерским пунктом. Подключается к Устройству переговорному 7.2. Устанавливается в панель приказов кабины лифта.* ***Входит в комплект Лифтового блока 7.2.***
1.17	*Модуль переговорной связи МПС-Н*	*465213.272*	***4310***	*МПС-Н предназначен для обеспечения переговорной связи между кабиной лифта и диспетчерским пунктом, совместно с переговорным устройством 7.2. Имеет индикацию состояния переговорной связи. Оборудован системой подсветки.*
1.18	Модуль управления светодиодами	465213.270.210	**1070**	Предназначен для управления светодиодными индикаторами кабины лифта с рабочим напряжением 12-24В.
1.19	Модуль управления пускателем	465213.270.020	**1250**	Входит в состав всех лифтовых блоков диспетчеризации 7.2 , кроме исполнений МГН, где его заменяет модуль управления реле. Служит для управления пускателем для дистанционного отключения лифта по команде диспетчера.
1.20	Модуль управления реле	465213.270.030	**1250**	Предназначен для использования совместно с лифтовым блоком, концентратором, переговорным устройством с цельюкоммутации внешней нагрузки. Входит в комплект поставки Лифтовых блоков 7.2 МГН

Прайс-лист ноябрь 2026

ЛифтVision **zakaz@liftkazan.ru**
тел. **8(800)201-60-72**

ver.11.2026

№ / ПП	Наименование	Артикул (ЛНГС, код)	Цена без НДС	Описание
Компонент прибора управления пожарного "Обь" (сертификат ТР ЕАЭС 043/2017)				
8.1	Концентратор 7.2П	263050.270-01	**19530**	Основное устройство компонента, обеспечивающее сбор и передачу данных. Имеет встроенный громкоговоритель и микрофон, позволяющий использовать его в качестве переговорного устройства. Комплектуется сетевым адаптером, обеспечивающим питание всех устройств, подключенных к шине CAN.
8.2	Концентратор 7.2П/RS232	263050.270-02	**19530**	Имеет возможность сопряжения стороннего оборудования с использованием интерфейса RS232.
8.3	Концентратор 7.2П/RS485	263050.270-03	**19530**	Имеет возможность сопряжения стороннего оборудования с использованием интерфейса RS485.
8.4	Переговорное устройство АПУ-2НП (накладное)	263050.300.200	**5050**	Используется для обеспечения связи пользователь-диспетчер. Дополнительный функционал: контроль датчиков типа «сухой контакт», управление выходом при выполнении команды телеуправления. Выполнено в антивандальном корпусе из нержавеющей связи. Подключение АПУ-2НП выполняется к проводной последовательной шине CAN.До 64-х устройств на 1 концентратор 7.2.
8.5	Переговорное устройство АПУ-2ВП (врезное)	263050.300.500	**5950**	Встраиваемое (врезное) исполнение. Плоская панель из нержавеющей стали. Возможность нанесения гравировки.
8.6	Адаптер лампы индикаторной АЛИ-3П	263050.300.350-03	**4460**	Адаптер лампы индикаторной АЛИ-3П предназначен для использования совместно с концентратором 7.2П, с целью обеспечения звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации: - в зонах оповещения людей о пожаре (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п.1,6 статьи 84); - в зонах оповещения людей о пожаре (Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» ТР ЕАЭС 043/2017 п.37); - в зонах пожарного оповещения для систем оповещения и управления эвакуацией в СОУЭ 4 – 5 типов (Свод Правил СП3.13130.2009); - в зонах для людей с ограниченными физическими возможностями (МГН) (Свод Правил СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов).
8.7	Кнопка накладная П	263050.300.400	**520**	Обеспечивает инициацию сигнализации или сброс сигнализации. Выпускается в вандалозащищенном корпусе. Подключается к адаптеру лампы индикаторной АЛИ-2П.
8.8	Кнопка накладная 2П	263050.300.410	**1540**	Кнопка накладная 2П предназначена для формирования сигнала «Вызов» или «Сброс». Используется совместно с адаптером лампы индикаторной АЛИ-2, АЛИ-2П или АЛИ-3П.
8.9	Кнопка накладная со шнуром П	263050.300.450	**1650**	Устанавливается в кабине уборной на высоте от 0,6 до 0,8 м в зоне унитаза, рамка (ручка-захват) должна находиться вблизи пола на уровне от 0,2 до 0,4 м согласно п. 7.2.3.2 ГОСТ Р 51671-2020. Кнопка красного цвета.
8.10	Устройство вызова П	263050.300.480	**1820**	Устройство вызова П предназначено для установки на потолок в душевых помещениях маломобильных групп населения для вызова персонала. Содержит шнур с двумя захватами.
8.11	Ретранслятор шины CAN П	263050.270.040-01	**4110**	Применяется при необходимости увеличения протяженности шины CAN, снимая ограничение протяженности на следующие 350 м. Подключение ретранслятора шины CAN П выполняется к проводной последовательной шине CAN.
8.10	Пульт локальной связи ПЛС-1П на 31 абонента	263050.250	**16640**	Пульт диспетчера на 31 абонента (или пульт консьержа) ЛНГС.263050.250 предназначен для двусторонней связи диспетчера (оператора, консьержа) с зонами оборудованными переговорными устройствами АПУ-2, а также с переговорными устройствами лифта - УП7.2 Поддерживает до 31 переговорного устройства на шине CAN. Возможно подключение второго пульта ПЛС-1П для расширения системы до 62 переговорных устройств. Поддерживает контроль входов типа "сухой контакт" и управление потенциальным выходом на подключенных устройствах
8.11	Резервный источник питания 24	263050.210	**8750**	Предназначен для осуществления питания устройств, подключенных к шине CAN, за счёт энергии потребляемой от сети переменного тока 220 В, либо от встроенных аккумуляторов, при отсутствии напряжения в питающей сети 220 В (резервное питание).
8.12	АРМ дежурного персонала*	263050.001.100	**93500**	АРМ дежурного персонала (диспетчера) представляет собой компьютер, на котором установлено специализированное программное обеспечение Smart House. В качестве сети передачи данных АРМ диспетчера могут использоваться: локальная сеть здания LAN (реализованная по технологии Ethernet (10BASE-T, 100BASE-T)), глобальная сеть Internet, сеть Wi-Fi (стандарта 802.11 b/g/n).
8.13	Кнопка накладная 3П (сброс)	263050.300.420	**1540**	применяется в качестве устройства сброса (кнопка "Сброс") вызова и сброса аварийной сигнализации светозвукового аварийного сигнализатора (АЛИ-3П) согласно п. 7.2.3.6 ГОСТ Р 51671-2020 Кнопка сброса вызова зеленого цвета.
АСУД "Обь" (Диспетчеризация и управление инженерными системами)				
9.1	Концентратор 7.2	465213.270-01	**18410**	Основное устройство компонента, обеспечивающее сбор и передачу данных. Имеет встроенный громкоговоритель и микрофон, позволяющий использовать его в качестве переговорного устройства. Комплектуется сетевым адаптером, обеспечивающим питание всех устройств, подключенных к шине CAN.
9.2	Концентратор 7.2/232	465213.270-02	**18410**	Имеет возможность сопряжения стороннего оборудования с использованием интерфейса RS232.
9.3	Концентратор 7.2/485	465213.270-03	**18410**	Имеет возможность сопряжения стороннего оборудования с использованием интерфейса RS485.
9.4	Переговорное устройство АПУ-2Н	465213.300.200	**4750**	Используется для обеспечения связи пользователь-диспетчер. Дополнительный функционал: контроль датчиков типа «сухой контакт», управление выходом при выполнении команды телеуправления. Выполнено в антивандальном корпусе из нержавеющей связи. Подключение АПУ-2НП выполняется к проводной последовательной шине CAN.До 64-х устройств на 1 концентратор 7.2.
9.5	Переговорное устройство АПУ-2ВП (встраиваемое)	263050.300.500	**5950**	Встраиваемое (врезное) исполнение. Плоская панель из нержавеющей стали. Возможность нанесения гравировки.
9.6	Адаптер телеуправления АТУ8х2	468223.122	**5260**	Предназначен для коммутации 2 каналов нагрузки при выполнении команд телеуправления. Поддерживает контроль 8 датчиков типа «сухой контакт».

9.7	Адаптер сухих контактов АСК-16	468223.121	**4440**	Предназначен для контроля 16 датчиков типа «сухой контакт».
9.8	Адаптер шлейфовых линий АШЛ6х6	468223.129	**5080**	Предназначен для использования совместно с концентратором 7.2 АСУД «Обь». Обеспечивает коммутацию нагрузки при выполнении команд телеуправления, поступающих через концентратор 7.2 по шине CAN, а также контроль шлейфовых линий посредством измерения сопротивления линии.
9.9	Адаптер звукового оповещения АЗО-	465213.270.460	**4700**	Предназначен для установки на эскалаторы, пассажирские конвейеры, в зоны МГН и т.п. с целью обеспечения звукового оповещения пассажиров диспетчером. Работает совместно с Лифтовым блоком 7.2 или Концентратором 7.2. Обеспечивает выполнение требований Постановления Правительства РФ № 743 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов".
9.10	Громкоговоритель 15Вт	465213.270.480	**1220**	Предназначен для установки на эскалаторах и траволаторах с целью оповещения пассажиров. Используется совместно с Адаптером звукового оповещения АЗО-1.
9.11	Адаптер последовательного интерфейса АПИ-1/232	468223.126-11	**4110**	Предназначен для использования совместно с Лифтовым блоком 7.2 или Концентратором 7.2 с целью сопряжения стороннего оборудования с использованием RS-232.
9.12	Адаптер последовательного интерфейса АПИ-1/485	468223.126-12	**4110**	Предназначен для использования совместно с Лифтовым блоком 7.2 или Концентратором 7.2 с целью сопряжения стороннего оборудования с использованием RS-485.
9.13	Адаптер релейных выходов АРВ8х6	468223.127	**5250**	Обеспечивает коммутацию нагрузки при выполнении команд телеуправления, поступающих через Концентратор 7.2 по шине CAN, также контроль датчиков типа «сухой контакт».
9.14	Адаптер токовых сигналов АТС4х4	468223.128	**5080**	Обеспечивает оперативное получение данных с датчиков температуры, давления и т.д. Имеет 4 входа для датчиков температуры формата Dallas (DS18B20) и 4 входа для датчиков 4-20мА.
9.15	Адаптер ModBUS TCP/RTU	465213.274	**5230**	Предназначен для использования совместно с Лифтовым блоком 7.2 диспетчерского комплекса «ОБЬ» с целью экспорта во внешние системы информации о состоянии лифта по протоколу ModBUS RTU через интерфейс RS485
9.16	Ретранслятор шины CAN П	263050.270.040-01	**4110**	Предназначен для увеличения протяжённости шины CAN используемой для подключения устройств к Лифтовому блоку 7.2 или Концентратору 7.2. Максимальная длина одного сегмента CAN - 350 метров.
9.17	Сетевой адаптер 220В/ -24В 2А (блок питания 24в)	ИП24	**1120**	Применяется совместно с Лифтовым блоком 7.2 или Концентратором 7.2. Необходим для обеспечения стабильного электропитания большого количества устройств на шине CAN: АПУ - 2Н, ЭПУv7, АСК16, АТУ8х2 и т.п.
9.18	Индикатор уровня жидкости ИУЖ-2 "Венеция"	ИУЖ-2	**1850**	Анализатор уровня жидкости (ИУЖ-2 "Венеция") предназначен для контроля наличия или отсутствия жидкости в приямке лифта (или в любом другом помещении) посредством коммутации электрических цепей постоянного или переменного тока.
	Система видеонаблюдения в лифте LiftVision			
10.	Кабель для видеонаблюдения и WiFi в лифте (плоская "витая пара" в лифт)	IP-КПЛК	**от 135 руб/м**	Подвесной лифтовой кабель для подключения IP-видеокамеры в кабине лифта. 2 питающих жилы 0,75мм (гибкий провод) и "витая пара" 4х(2х0,2) в плоской прорезиненной оболочке. Поставляется в бухтах (до 120м) и на барабане (при заказе одним отрезком от 300м). Имеются ограничения по длине кабеля! Всегда в наличии более 1000м.
10.1	Кабель для видеонаблюдения в лифте ("витая пара" UTP в лифт) не распространяющий горение	КПЛКнг(С)-LS	**310р/м**	Подвесной лифтовой кабель для подключения IP-видеокамеры в кабине лифта. 2 питающих жилы 0,75мм (гибкий провод) и "витая пара" 4х(2х0,2) в плоской прорезиненной оболочке. Поставляется в бухтах (до 120м) и на барабане (при заказе одним отрезком от 300м).
10.2	Зажим для крепления подвесного кабеля в шахте лифта	ЗПК- IP	**380**	Обеспечивает безопасное и надёжное крепление кабеля к кабине лифта и стене шахты. Как правило, используется по 3 зажима на 1 лифт. Зажимы поставляются в сборе с крепежом (винты, гайки, шайбы). Метизы для крепления к стене покупает монтажная организация.
10.3	IP Видеокамера*		**от 5500**	Цифровая, цветная, вандалозащищённая видеокамера. IP.
10.4	Комплект для IP-видеонаблюдения в лифте **LiftVision-40**	ЛифтVision-40	**9684**	Включает кабель IP-КПЛК на высоту до 10 этажей с розетками 8p8c cat5e, 2 зажима крепления в сборе, патч-корд, инструкция.
10.5	Комплект для IP-видеонаблюдения в лифте **LiftVision-50**	ЛифтVision-50	**10930**	Включает кабель IP-КПЛК на высоту до 14 этажей с розетками 8p8c cat5e, 2 зажима крепления в сборе, патч-корд, инструкция.
10.6	Комплект для IP-видеонаблюдения в лифте **LiftVision-60**	ЛифтVision-60	**12176**	Включает кабель IP-КПЛК на высоту до 17 этажей с розетками 8p8c cat5e, 3 зажима крепления в сборе, патч-корд, инструкция.
10.7	E-line адаптер	465213.275	**4150**	Предназначен для удаленного подключения IP-видеокамер лифта к компьютерной сети (Ethernet) по 2-х проводной линии. С помощью E-Line адаптера можно передавать изображение от IP камер через обычный подвесной кабель КПЛ длиной до 300м со скоростью до 30 Mbit/sec. Необходимо по 2шт. (1 адаптер на кабине, 1 - в станции управления лифтом)
	Дополнительное оборудование			
11.8	Модуль управления светодиодами	465213.270.210	**1070**	Предназначен для управления светодиодными индикаторами кабины лифта с рабочим напряжением 12-24В.
11.9	Модуль управления реле	465213.270.030	**1250**	Предназначен для использования совместно с Лифтовым блоком 7.2, Концентратором 7.2, Устройством переговорным АП с целью коммутации внешней нагрузки.
11.10	Этажное переговорное устройство 7.2 (не рекомендовано к использованию в новых проектах)	465213.270.400	**5430**	Подключается к Лифтовому блоку 7.2 или Концентратору 7.2 по шине CAN. Устанавливается на этажной площадке. Предназначен для созданий дополнительных точек связи с диспетчером. Антивандальный корпус из силумина.
11.11	Переговорное устройство этажной площадки для пожарных	465213.099.300	**2550**	Переговорное устройство в антивандальном корпусе. Устанавливается на этажной площадке. Используется в составе ССЛ ПП. Антивандальный корпус из силумина.
11.12	Оптоадаптер 12-110В	465213.060.320	**550**	Преобразует входное напряжение 12-110В в выход «открытый коллектор».
11.13	Источник бесперебойного питания 12В 0.75А	465213.110	**3140**	Предназначен для питания комплекта ремонтной связи и иного оборудования Диспетчерского комплекса "ОБЬ" за счёт энергии потребляемой от сети переменного тока 220 В. Может использоваться для питания аварийного освещения кабины.
11.14	Тактильная наклейка со шрифтом Брайля "ВЫЗОВ"	465213.300.205-01	**70**	Предназначена для нанесения на переговорные устройства в зонах МГН.
11.15	Кабель подвесной лифтовой КПЛнг (не распространяющий горение)	КПЛнг(С)-LS 6х0,75	**125р/м**	Для подключения переговорных устройств кабины, при отсутствии свободных жил штатного подвесного кабеля. Поставляется в бухтах (до 100м) и на барабане (при заказе одним отрезком от 300м). Не распространяющий горение.

11.16	Разветвитель интерфейса RS-422/485 ПР-3	WS1-R-0305.1	**от 355**	Разветвитель интерфейса RS-422/485 IP55 ПР-3 (исполнение 1) арт. WS1-R-0305.1 Рекомендуем для организации ответвлений **шины CAN**
11.17	Радиоприемник Лира РП-248-1-4500NCD комплект с аккумуляторами 4500NCD с функцией оповещения о ЧС	Лира РП-248-1-NCD	**7900**	Радиоприемник УКВ с функцией экстренного оповещения о чрезвычайных ситуациях по радиоканалу и приёма других сообщений, в том числе для применения в системах оповещения и управления эвакуацией при пожаре III—V типов (СОУЭ) мест с массовым пребыванием людей. Комплект с аккумуляторами 4500NCD
11.18	АРМ дежурного персонала ЛифтVision на базе ПК	ЛифтVision-АРМ	**120000**	компьютер с операционной системой Windows10/11 или Linux, на котором установлено специализированное программное обеспечение - SmartHouse.
№ / ПП	**Наименование**	**Артикул (ЛНГС, код)**	**Цена без НДС**	**Описание**

*Уточняйте цену на сайте на дату заказа. Нашли ошибку в прайс-листе? Сообщите нам на **sales@liftkazan.ru** Цены указаны в рублях за единицу оборудования без учета НДС (22%) и без доставки по России. Указанные цены действительны только **при заказе через корзину интернет-магазина на сайте*** . Наценка на упаковку и логистику **по г. Москва и МО составляет 5%.** При заказе продукции на нашем сайте на сумму более 1000 000 рублей **доставка по России** в города присутствия ТК Деловые линии **за наш счёт***.

*** - Подробности - на сайте в разделе Доставка и оплата.**

Срок отгрузки продукции, при наличии на складе – **1 рабочий день**. Гарантия на оборудование производства ООО «Лифт-Комплекс ДС» – **до 36 месяцев**

Ссылка на сертификаты и декларации на оборудование ООО "Лифт-Комплекс ДС"

Перед оплатой счёта сверяйте **банковские реквизиты:**
Сбер: БИК 049205603 р/с 40702810662000048805 **Альфа:** БИК 042202824 р/с 40702810029930003839

